

### Instructions :

1. Prenez votre Crop-A-Dile™ et déterminez les dimensions de trou que vous désirez. Déterminez la profondeur de trou en utilisant la jauge de profondeur près du poinçon. Insérez le papier, métal, carton, cuir ou n'importe quel matériel épais ou mince et pressez.
2. Choisissez le fermoir, œillet, ou embellissement métal que vous désirez utiliser. Déterminez la combinaison de dessus et de base correct (voyez au dessous) pour l'embellissement métal que vous avez choisi et tournez à la position correcte.
3. Mettez le fermoir, œillet, ou embellissement dans le trou que vous avez fait. Puis, alignez la base du CROP-A-DILE dans le trou du fermoir ou œillet et compressez.

*Remarque : Le revers de votre votre fermoir ou œillet peut être tordu, bouclé, ou peut sembler écrasé. C'est totalement normal. Cela peut arriver selon le type d'embellissement et selon comment vous alignez l'instrument.*

#### DESSUS

- A  Œillet 3/16 po : Pour tous les œillets qui sont 3/16 po et de grande taille.
- B  Fermoir 1/8 po : Pour tous les fermoirs ronds de 1/8 po.
- C  Œillet 1/8 po : Pour tous les œillets de 1/8 po
- D  Plat : Pour tous les embellissements métal carrés et de grande taille.

#### BASE

- 1  Grand/Plus Grand œillets et fermoirs : Pour tous les œillets et fermoirs de 3/16 po et grande taille
- 2  Fermoirs et œillets de taille moyenne : Pour les autres dimensions.
- 3  Petit œillets et fermoirs : Pour tous les œillets fermoirs de 1/8 po.
- 4  Profil cône : Pour les fermoirs et œillets de divers profils et qui n'ont pas un tube vide.